

# Schaltstellungen von Dreiwege-Kugelhähnen L und T-Bohrung positions of three-way ball valves L and T-bore

## L - Bohrung, L - bore

Nr. No.	Variante type	Stellung 1 Position 1	Drehrichtung direction of rotation	Stellung 2 Position 2	Schaltzeichen symbols
1	A				
2	B				

## T - Bohrung, T - bore

3	A				
4	B				
5	A				
6	B				
7	A				
8	B				
9	A				
10	B				

**Hinweis:** Wenn von Variante "A" auf Variante "B" übergegangen wird, muß der Griff um 90° gedreht werden. Beim Schaltvorgang ändert sich dann die Drehrichtung (Gegenuhrzeigersinn).

**remark:** while moving from type "A" to type "B", the handle must be changed and plugged about 90°. Then the direction of rotation changes (against clockwise direction)

Wird bei der Bestellung keine Angabe zur Schaltstellung gemacht, wird wie folgt aufgebaut:  
If the ordering has no indication of the position, we deliver as follow:

	Grundstellung / basic position
handbetätigt manually operated	1 L-Bohrung / L-bore 3 T-Bohrung / T-bore
Antrieb doppeltwirkend actuator double acting	1 L-Bohrung / L-bore 3 T-Bohrung / T-bore
Antrieb einfachwirkend actuator single acting	2 L-Bohrung / L-bore 4 T-Bohrung / T-bore